## **MONTAGE POUR PREMIUM 10**

Montage pour Peugeot Jet Force et Ludix.

La vitesse des 2 roues de 50 cc est limitée à 45 km/h sur le réseau routier Européen. Pour respecter cette législation, brancher le câble Bleu à la masse et votre véhicule sera régulé à 45 km/h.



Dépo de cofre central.



Dépose des 2 vis du tablier avec une clé a pipe de 10 et dégrafer le tablier inférieur.



Retirer le renfort supérieur de pot avec une clé Torx.



Retirer les 2 écrous de fixation d'échappement au cylindre avec une clé a pipe de 10.



Retirer le collier et el tube catalyseur de l'échappement.



Dépose de la vis BTR de 8 supérieures du support échappement.



Dépose de la vis BTR de 8 inférieures du support échappement.



Dépose du cache allumage avec une clé de 8.



Dépose de la vis gauche du garde boue arrière.



Retirer le garde boue arrière.



Dépose de la turbine avec une clé à tube de 8.



Dépose du capteur d'allumage d'origine.



Si vous ne disposez pas de pistolet air comprimé, retirer l'anti parasite.



Retirer la bougie.



Visser à la place de la bougie un bloc piston.



Tourner le rotor à la main dans le sens oppose au sens de rotation pour que le piston vienne en contact avec le bloc piston et desserrer l'écrou d'allumage avec une clé a pipe de 14.



Retirer le rotor avec un extracteur Peugeot Ludix.



Dépose des 2 vis de fixation du stator.



Retirer la seconde vis de fixation de renfort de pot et le déposer.



Déclipser le connecteur d'allumage sous le tablier.



Retirer la connectique du câble rouge/ noir.



Couper le collier de fixation du faisceau d'allumage.



Couper sur l'arrière le passe fil d'origine et le récupérer et déposer le stator en retirant le faisceau jusqu'à la connectique préalablement débranchée.



Présenter la platine PREMIUM avec son centrage dans le carter et visser la avec les 2 vis tête fraisée fournies.



Faire passer les câbles du stator PREMIUM par le trou dans le carter et serrer avec les 2 vis 5x25 fournies.



Présenter le rotor PREMIUM sur le vilebrequin en positionnant les 2 repères rouges du rotor et du stator dans le sens de rotation du moteur, l'un en face de l'autre au point mort haut.



Serrer le rotor PREMIUM avec l'écrou livré avec allumage tout en conservant le repère rouge du stator avec celui du rotor l'un en face de l'autre.



Positionner la platine support de turbine ou les doigts d'entraînement de la pompe a eau sur le rotor avec les vis d'origine en vérifiant la profondeur des vis, pour qu'elle ne touche pas le stator.

LE BON REPERE ROUGE EST CELUI DONT LA FLECHE CORRESPOND AU SENS DE ROTATION DU MOTEUR.



Rebrancher la connectique de l'allumage premium avec le faisceau d'origine et refixer le faisceau le long du cadre comme au démontage avec un collier plastique.



d'origine, pour les

et Jet Force H2O

modèles Ludix Blaster

mettre des entretoises

moteur et le carter

d'allumage

de 5 mm entre le carter

Repositionner le cache vent ilette ou de pompe a eau avec les vis

Retirer le bloque pisto replacer la



Retirer le bloque piston et replacer la bougie avec son anti-parasite.



Enlever le CDI d'origine.







Repose du garde boue arrière comme au démontage.



Repose de l'échappement comme au démontage.



Repose du tablier inférieur et du cache batterie avec les vis de fixation d'origine.

Les allumages PREMIUM nécessitent une ventilation, ils ne peuvent être enfermé dans un carter étanche.

## AVANT LE POSE DE VOTRE ALLUMAGE PREMIUM

DEMONTER VOTRE BOUGIE, SI L'ELECTRODE CENTRALE EST DE COULEURE NOIRE, IL FAUT REMONTER DE 5 POINTS EN CARBURATION

SI L'ELECTRODE EST DE COULEURE CHOCOLAT OU GRISE - IL FAUT REMONTER DE 10 VOIR 15 POINTS EN GICLEUR.

Servicio Garantía España: CAPOFASTO SL Calle Más Mueca s/n Nave Industrial de la rotonda 17469 Riumors (GIRONA)

Tél.: (0034) 972 53 42 12 Fax.: (0034) 972 53 40 68 Service Garantie France:
CALBERSON P/C CAPOFASTO
Rue de Turin
ZAC du grand St Charles
66000 Perpignan

http://www.mvt-news.com